

## SoloPORTER, ESTADO DE LAS LUCES

El SoloPORTER tiene tres tipos de estados de luces:

- **Parpadeo**, cortos una vez por segundo
- **Flash**, Regular dos veces por segundo
- **Fija**, continua en el tiempo

### Que indican las luces en la operación del equipo?

- Durante la descarga correcta la luz verde parpadea y se fija cuando es seguro remover el SoloPORTER. La luz roja fija durante la descarga indica que el SoloPORTER no debe ser removido y la luz roja en estado de flash o parpadeo indica un error de descarga o baterías bajas.
- Normalmente, excepto en la descarga, las luces se prenden por 10 segundos para ahorrar energía. Las excepciones de esto, es cuando el SoloPORTER está con la batería baja para trabajar. En este caso la luz Roja parpadeará por 5 segundos cuando es enchufado por primera vez. Luego la descarga se efectuará sólo si la unidad de batería de la cabeza del SOLO tiene suficiente carga.

Estado de las luces y su comportamiento en caso de falla:

- Luz roja en Flash si la descarga falló por cualquier razón.
- Luz roja parpadeará con la luz verde fija para indicar batería BAJA del equipo SOLO.
- Luz roja parpadeará, después la luz verde se apagará para indicar que la batería del SoloPORTER está baja.
- Cuando el SoloPORTER es desenchufado de la cabeza del SOLO la secuencias anteriores se repetirán.

\*Ante cualquier inconveniente con el procedimiento, solicitar ayuda a la gente de soporte de CDTEC.